

MANUAL DE USO

COMEDERO DE GESTACIÓN



Rotoplast

Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co







COMEDERO DE GESTACIÓN

El comedero de gestación es excelente para su uso en porcicultura al instalarlo en las jaulas de las parideras, permite suministrar alimento de forma controlada a la cerda durante el parto y la lactancia, su diseño ergonómico permite a la cerda comer de una manera fácil, además de proteger los alimentos de heces y orines.

INFORMACIÓN BÁSICA

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	DIMENSIONES	MATERIALES	COLOR
10 litros equivalentes aproximadamente a 3 kg de concentrado.	Ancho 45,5cm Largo 36,4cm Alto 20,7cm	Polietileno con refuerzo en acero inoxidable	Negro



Unidades en cm
Medidas aproximadas

Rotoplast


Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100


www.rotoplast.com.co



FUNCIONALIDAD



1. Llene el comedero con el concentrado para la cerda (Limpie el comedero antes si es necesario).



2. Permita que la cerda acceda al comedero y consuma el alimento de forma natural.

Durante su uso, el comedero paridera permite que el alimento almacenado se dispense progresivamente conforme la cerda lo consume, garantizando un suministro continuo sin intervención constante del operario. El acceso frontal facilita que el animal ingiera el alimento de forma natural, mientras que la ubicación y orientación del comedero dentro de la jaula aseguran un consumo estable y ordenado, reduciendo pérdidas y favoreciendo una rutina de alimentación eficiente.*


Rotoplast

Planta Industrial



Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co






1. Seleccione el lugar de instalación en la jaula paridera. Ubique el comedero en una zona de fácil acceso para la cerda, que no interfiera con su movimiento ni con otros elementos de la jaula. Asegúrese de que la estructura donde se fijará esté firme, nivelada y libre de obstrucciones.



2. Instale los soportes donde será fijado el comedero paridera, para esta instalación se recomienda el uso de perfiles en "L" de 20 × 20 × 3 mm o una platina de características similares. Al instalar los soportes, asegúrese de fijarlos de forma paralela y a una distancia de 45,5 cm entre ellos. Si la estructura ya cuenta con soportes, verifique que el espacio disponible corresponda al ancho de la pieza (45,5 cm) antes de continuar con la instalación.

Nota: Soportes no incluidos*






3. El comedero debe contar con cuatro orificios para los tornillos, dos a cada lado, para su correcta fijación. Antes de taladrar, marque la posición donde irán los agujeros de tal manera que la pieza fija quede con la parte posterior paralela como se observa en la figura (Se recomienda taladrar simultáneamente el soporte y el comedero con el fin de asegurar que los orificios queden alineados).

IMPORTANTE: Tener en cuenta la distancia entre soportes, ya que la pieza cuenta con un ancho aproximado de 45,5 cm.

4. Fije el comedero a la estructura, asegurándose de que la parte posterior quede correctamente nivelada, tal como se observa en la figura del paso 3, utilizando un destornillador y la tornillería correspondiente, asegure el comedero mediante tornillos y tuercas. (Se recomienda el uso de tornillos de 3/8").




Nota: Tornillos y tuercas no incluidos*





TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO



Los comederos paridera pueden arrumarse en grupos de 14 unidades, alcanzando unas dimensiones de 120 cm de alto, 50 cm de ancho y 40 cm de largo, es posible agrupar 6 conjuntos de 14 unidades sobre una estiba de 120 cm x 120 cm, lo que da un total de 84 unidades por estiba.

En un camión sencillo se pueden transportar 10 estibas, para un total de 840 unidades.

Nota: Se recomienda transportar el producto sobre estibas, debidamente envuelto en plástico stretch para asegurar su estabilidad y protección durante el traslado.

Rotoplast

Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co



RECOMENDACIONES Y ADVETENCIAS

- ✓ Este comedero está diseñado para ser usado por un animal a la vez.
- ✓ El material en el que está construido el comedero no es tóxico para el animal.
- ✓ El material del comedero es higiénico.
- ✓ Respetar la distancia entre soportes y verificar que quede bien fijado antes de ser usado.
- ✓ No sobrecargar el comedero con más de la capacidad indicada de alimento (3kg).

MANTENIMIENTO

- ✓ Verificar constantemente que el alimento no se encuentre apelmazado o húmedo.
- ✓ Retirar restos de alimento de forma regular para evitar fermentaciones o contaminación.
- ✓ Lavar periódicamente con agua y detergente neutro.
- ✓ No usar productos abrasivos ni químicos corrosivos.

Rotoplast

Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co





GARANTÍA

El comedero de gestación cuenta con garantía de un (1) año a partir de la fecha de compra, la cual cubre cualquier defecto de fabricación o funcionamiento bajo condiciones normales de uso y conforme a las instrucciones de uso.

Rotoplast

Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co

